

- ## Windows Vista をご使用の場合



## STEP4

## ルーターにプロバイダの接続環境を登録します。

**START!**

1 パソコン上でInternet Explorerを起動します。

2 アドレス(D)の部分をクリックして「192.168.1.1」と入力し、ENTERキーを押してください。

3 ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。何も入力せず「OK」を押します。

4 Welcome画面が表示されます。「Next」を押して次に進んでください。

5 設定ウィザードが自動的に開始されます。加入したプロバイダの接続方式に従って、PPPoE、DHCPのどちらかを選び、「Next」を押します。  
( PPTP、动态IPは通常使用しません)  
モデムにルーター機能が含まれている場合は、左側のメニューから「DHCP Server」を選択してください。

6 モデムにルーター機能が含まれている場合  
「DHCP Server」の画面が表示されます。次のチェックボックスのチェックを外してください。  
最後に「Save」を押してください。モデムからのLANケーブルをLANポートに接続してください。  
※WANポートには接続しないください。  
※この設定を行うとモデムのルーター機能を使用する為、ルーターの設定画面表示機能は停止します。  
再度、本製品の設定画面を呼び出した場合は、RESETスイッチを使用してルーターを工場出荷状態に戻してください。

7 上記の画面は、設定画面で1分間何も操作しないと再度表示されます。(セキュリティ保護のため)

8 モデムにルーター機能が含まれている場合  
「DHCPの場合」  
「PPPoEの場合」

9 設定ウィザードを再度実行したい時は、左側のメニューより、「Wizard」を選択してください。

以下は代表的なプロバイダの接続方式を表したものです。自宅の接続方式を確認してください。

回線タイプ	プロバイダ	接続方式
光ファイバー (FTTH)	NTT東日本(Bフレッツ)	PPPoE
	NTT西日本(Bフレッツ)	モデムにルーター機能あり
	東京電力株式会社(TEPCOひかり)	PPPoE
	株式会社USEN(GyaO光)	DHCP
	ソフトバンクBB株式会社(ヤフー株式会社/Yahoo!BB光)	モデムにルーター機能あり
ADSL	株式会社ケイ・オプティコム(eo光ネット)	PPPoE
	中部電力株式会社(コムファ)	PPPoE
	株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(MEGA EGG)	PPPoE
	九州通信ネットワーク株式会社(BBIQ)	PPPoE
	NTT東日本/西日本(フレッツ・ADSL)	PPPoE
CATV(ケーブルテレビ)	イー・アクセス株式会社	モデムにルーター機能あり
	株式会社アッカ・ネットワークス	モデムにルーター機能あり
	ソフトバンクBB株式会社/ヤフー株式会社(Yahoo!BB)	DHCP
	KDD株式会社(DION)	DHCP
	TOKAIネットワーククラブ	モデムにルーター機能あり
		DHCP

一部サービスによっては、モデムにルーター機能がある場合があります。  
次の様な場合はご契約いただいたプロバイダにご確認ください。  
モデムにルーター機能が搭載されているかわからない場合、  
ご契約中の接続サービス名が表に記載されていないため、接続方式が分からない場合。

**PPPoEの場合**

6 プロバイダから通知された「ユーザーネーム(Username)」、「パスワード(Password)」を入力します。  
終わりましたら「Next」を押して次に進みます。

7 「Save」を押して設定を保存します。

8 左側のメニューより「System Tool」→「Reboot」を選び、「Reboot」ボタンを押してルーターを再起動します。

9 しばらく待ち、「ページを表示できません」という表示が出た際は、インターネットエクスプローラーの「更新アイコン」をクリックすると画面が表示されます。

10 「Running Status」をクリックすると、ステータス画面が表示されます。赤い囲みの数値が0.0.0.0以外になっていることを確認してください。

11 これで、インターネットに接続できました。  
2台目以降の接続機器(パソコン、ゲーム機等)は、インターネット接続設定を、STEP3と同様に  
①IPアドレス自動取得  
②DNSサーバーIPアドレス自動取得  
とそれぞれ設定してください。ルーターへの設定は必要ありません。LANケーブルは空いているLANポートに接続してください。  
LANポートの空きが足りなくなった場合は、市販のスウィッチングHUBをご使用ください。

**DHCPの場合**

6 プロバイダより指定がある場合Hostname、Domainname、MAC Addressを入力してください。わからない場合はそのまま結構です。  
「Save」を押して次に進みます。

7 確認画面です。「Save」を押して、次へ進んでください。

8 設定が完了しました。「Save」を押して設定を保存します。

## 本製品の仕様

WAN仕様 :RJ-45 1ポート  
規格 :IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)

LAN仕様 :RJ-45 4ポート  
規格 :IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)  
IEEE802.3x(Flow Control)

電源 :付属ACアダプターを使用  
仕様 入力 AC100V(50 / 60Hz) 0.17 A  
出力 AC9V 1000mA

使用環境 :動作温度 0 ~ 40

本体寸法 :144mm(W) × 90mm(D) × 31mm(H)

本体重量 :166 g

対応OS :Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

推奨ブラウザ:Internet Explorer5.5

## 使用上の注意

故障を防ぐため、次のことにご注意ください。  
本製品を湿気やホコリの多い所に置かないでください。  
本製品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。  
火気のある場所では絶対に使用しないでください。  
長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に置かないでください。  
LANケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。  
分解や修理、改造は絶対にしないでください。  
お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。  
また、ベンジン、シンナー等の薬品は使用しないでください。  
本製品の設定を行う際にはパソコンが必要です。  
本製品をご使用になる場合は別途プロバイダとの契約が必要です。  
ACアダプターは、付属の物以外絶対に使用しないでください。  
また、付属ACアダプターは本製品以外に、絶対に使用しないでください。

## トラブルシューティング

## Q1. インターネットへ接続することができない。

- ① モデムにルーターの機能が搭載されていませんか？  
ルーターの機能が搭載されている接続方法でお試しください。
- ② インターネット接続ソフトをつかっていませんか？  
一時的にファイアーウォール機能を停止してください。
- ③ WindowsXPの広帯域接続の設定をしていますが？  
本製品は、フレッツ接続ツールや、eoツールなどプロバイダより提供される接続ツールを使用しません。また、WindowsXPの広帯域接続での設定も必要ありません。
- ④ モデムに接続の記憶が残っていませんか？  
YahooBBやCATVのモデムには、接続していた機器を記憶する機能があります。すべての機器の電源を切り、30分ほど放置後、モデム、ルーター、パソコンの順番で電源を入れて、再度設定を試してください。

## Q2. ルーターの設定ができない。設定画面が表示されない。


- ① セキュリティソフトが動いていませんか？  
一時的にパソコンのセキュリティソフトを停止してください。  
詳しくはセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ② WindowsXPのファイアーウォール機能が作動していませんか？  
一時的にファイアーウォール機能を停止してください。  
詳しくはOSのヘルプマニュアルをご覧ください。
- ③ パソコンのIPアドレスの設定は自動取得になっていますか？  
詳しくは本書「STEP3 パソコン上で設定を行います」の項をご覧ください。
- ④ Internet Explorerがオフラインになっていませんか？  
Internet Explorerを起動し、「ファイル」のメニューにある「オフライン作業」にチェックマークが付いていないか確認してください。  
チェックマークが付いたら再度クリックしてチェックを外してください。

## どうしてもうまく行かない場合は・・・

- ① ルーターを工場出荷状態にのどし、最初からやり直してください。
- ② ルーターなしの接続でインターネットに接続できますか？  
まず、パソコンとモデムを使ってインターネットへ接続できる状態をご確認ください。

## ユーザー名・パスワード設定方法(ルーター)

※セキュリティ強化の為、ルーターに「ユーザー名」と「パスワード」を設定することをおすすめします。



「System Tool」→「Change Password」を選択し、画面に従ってユーザー名とパスワードを設定してください。

## さらに詳細なルーターの機能を使いたい場合

弊社、株式会社ホリjp WEBサイト(<http://www.horijp>)のFAQページより詳細マニュアルをダウンロードし、設定画面左側にあるメニューより設定したい項目を選択してください。

## 設定を工場出荷状態に戻すには

- ① 電源が入った状態で本体背面にあるRESETスイッチを5秒間押し続けてください。
- ② 10秒ほどするとSYSLEDが点滅を始めます。
- ③ LEDが再び点灯状態に戻ったら一旦電源を切ってください。
- ④ 再び電源を入ると工場出荷状態に戻ります。

## 本体LEDパネルの説明

- ① POWER :電源が入ると点灯します。
- ② SYS :ルーター初期化中(点滅)  
ルーター起動完了(点灯)
- ③ WAN :WANポートが使用中のとき点灯します。
- ④ LAN 1 ~ 4 : LANポートが使用中のとき点灯します。

